

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE LAMPA PENTRU LIPIT



Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Categorie aparat :13 – Gaz presurizat inflamabil

ATENTIE! Utilizati doar doze de gaz lichid conforme cu standardul DIN EN 417

Inainte de utilizare cititi cu atentie atat instructiunile de mai jos cat si cele aplicate pe dozele de gaz.

DOMENIU DE UTILIZARE

Acest produs este destinat diverselor operatii de reparatii, realizarii instalatiilor de cupru, indepartarii vopselii, procesarii plasticului;

Este dotat cu un arzator de mare putere cu valva pentru reglare fina, pentru o ajustare continua a flacarii

MASURI DE SIGURANTA



ATENTIE! Nu permiteti accesul copiilor, deoarece unele parti pot atinge temperaturi ridicate.

Tineti minte ca lampa este plina cu lichid - nu inclinati si nu scuturati produsul in timpul utilizarii. Nu utilizati lampi de lipit sau doze de gaz care prezinta scurgeri, sunt deteriorate sau nu functioneaza corect.

Asezati intotdeauna produsul pe o suprafata plana.

Utilizati departe de materiale inflamabile si la cel putin 10 cm departare de pereti sau plafon.

Inlocuiti doza de gaz in incaperi bine aerisite (de preferat in aer liber), departe de orice surse de caldura sau scantei. Nu permiteti accesul altor persoane.

Daca simtiti miros de gaz, scoateti imediat produsul afara din casa. Asigurati-va ca ati inchis gazul, localizati scurgerea si reparati. Pentru eventualele scurgeri de gaz verificati produsul doar in aer liber. Pentru aceasta nu utilizati niciodata flacara, ci numai apa cu sapun sau produse similare.

Atunci cand nu utilizati aparatul, depozitati-l in zone ferite de praf si de actiunea directa a razelor solare, in ambalajul original sau eventual intr-o pungă de plastic

UTILIZARE

Modele fara aprindere piezoelectrica

Plasati o flacara dintr-o sursa exterioara langa arzator si rasuciti robinetul in sens invers acelor de ceasornic

Modele cu aprindere piezoelectrica

Rasuciti robinetul in sens invers acelor de ceasornic si apasati starterul in acelasi timp. Repetati operatiunea daca este necesar.

Dupa aprindere ajustati intensitatea flacarii aparatului cu ajutorul robinetului de reglare

INLOCUIREA DOZEI DE GAZ



Fig 1



Fig 2



Fig 3




Fig 4

Aceasta trebuie facuta in aer liber, departe de alte persoane.

Verificati ca arzatorul sa fie oprit inainte de a incerca sa indepartati doza.

Agitati lampa pentru a va asigura ca doza este complet golita

Cum scoateti doza:

1. Desurubati baza in sens invers acelor de ceasornic (fig 1)
 2. Separati complet baza de arzator (fig 2)
 3. Indepartati arcul care sustine doza si apoi extrageti doza (fig 3)
 4. Inainte de inlocuirea dozei verificati starea garniturii de cauciuc. Daca este uzata sau rupta, inlocuiti-o cu o piesa de schimb originala
 5. Inlocuiti doza utilizata cu una noua, asigurandu-va ca este pozitionata corect si remontati arcul (fig 4)
 6. Insurubati la loc baza, tinand-o ferm, pana la blocare (in sensul acelor de ceasornic). In timpul insurubarii, veti constata la un moment dat o tensiune, datorata perforarii dozei. Verificati sa nu existe scurgeri de gaz. Daca simtiti miros de gaz sau auziti zgomote anormale provocate de buton, nu utilizati aparatul pana la remedierea defectiunilor.
- Dupa montarea corecta a dozei, produsul poate fi utilizat in siguranta.

INTRETINERE



ATENTIE! Nu incercati sa faceti niciodata modificari aparatului-puteti provoca accidente.

Protejati produsul fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.



Infoline Tehnic & Service

suport@honest.ro

0800 008 008

*Apel GRATUIT

Luni-Vineri 08.00 - 17.30

Köszönjük, hogy ezt az EVOTOOLS terméket választotta, amely a legmagasabb biztonsági és működési szabványoknak megfelelően készült



Készülékkategória: I3 – Gyúlékony, nyomás alatt lévő gáz.

FIGYELEM! Kizárólag a DIN EN 417 szabványnak megfelelő folyékony gázpalackokat (gázdozokat) használjon.

Használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, valamint a gázpalackokon elhelyezett figyelmeztetéseket is!

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ez a termék különböző javítási munkákhoz, rézcsöves szerelések kivitelezéséhez, festék eltávolításához, valamint műanyagok megmunkálásához készült. Nagy teljesítményű égőfejjel és finomszabályzó szeleppel van felszerelve, amely biztosítja a láng folyamatos és pontos állítását.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK



FIGYELEM! Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe, mivel egyes alkatrészek rendkívül magas hőmérsékletre hevülhetnek fel.

Tartsa szem előtt, hogy a lámpa folyékony gázzal van töltve – **használat közben ne döntse meg tűzoltan és ne rázza a terméket!**

Ne használjon olyan forrasztólámpát vagy gázpalackot, amely szivárog, sérült, vagy nem működik megfelelően.

A terméket mindig sima, vízszintes felületre helyezze.

Használat közben tartsa távol a gyúlékony anyagoktól, és legalább 10 cm távolságra a falaktól vagy a plafontól.

A gázpalack cseréjét jól szellőző helyiségben (lehetőleg a szabadban) végezze, távol minden gyújtóforrástól, hőtől, szikrától vagy nyílt lángtól. Ne engedjen más személyeket a közelbe.

Ha gázszagot érez, azonnal vigye ki a terméket a házból. Győződjön meg arról, hogy elzárta a gázt, keresse meg a szivárgás helyét és javítsa meg. Az esetleges gázszivárgásokat kizárólag a szabadban ellenőrizze. Ehhez soha ne használjon nyílt lángot, kizárólag szappanos vizet vagy kifejezetten erre a célra szolgáló szivárgáskereső spray-t!

Amikor nem használja a készüléket, tárolja portól védett helyen, közvetlen napfénytől távol, az eredeti csomagolásában vagy egy műanyag tasakban.

HASZNÁLAT

Piezo gyújtás nélküli modellek:

Helyezzen egy külső lángforrást (gyufát/gyújtót) az égőfej közelébe, és fordítsa el a szabályzógombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

Piezo gyújtással rendelkező modellek:

Fordítsa el a szabályzógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, és ezzel egy időben nyomja meg a gyújtógombot (starter). Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

A begyújtás után állítsa be a láng intenzitását a szabályzógomb segítségével.

GÁZPALACK (DOZ) CSERÉJE



Fig 1




Fig 2



Fig 3




Fig 4

A cserét kizárólag a szabadban, más személyektől távol szabad elvégezni. A gázpalack eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy az égőfej teljesen el van-e zárva (elaludt). Rázza meg a lámpát, hogy meggyőződjön róla: a palack teljesen kiürült.

A palack kivétele:

1. Csavarja le a készülék alsó burkolatát (talpat) az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatással (**1. ábra**).
2. Teljesen válassza le a talpat az égőfej szerkezetéről (**2. ábra**).
3. Távolítsa el a palackot tartó rugót (ívet), majd vegye ki a kiürült gázpalackot (**3. ábra**).
4. Az új palack behelyezése előtt **ellenőrizze a gumitömítés állapotát**. Ha a tömítés elhasználódott vagy elszakadt, cserélje ki egy eredeti gyári pótalkatrészre.
5. Helyezze be az új gázpalackot, ügyelve a megfelelő pozícióra, majd helyezze vissza a tartórugót (**4. ábra**).
6. Csavarja vissza a talpat, határozottan és szorosan meghúzva a zárásig (az óramutató járásával ellentétes irányba). A becsavarás során egy ponton ellenállást fog érezni – ez a palack perforációja (kiszúrása) miatt van. Ellenőrizze, hogy nincs-e gázszivárgás. Ha gázszagot érez vagy szokatlan sziszegő hangot hall, ne használja a készüléket a hiba elhárításáig!

A palack megfelelő összeszerelése után a termék biztonságosan használható.

KARBANTARTÁS



FIGYELEM! Soha ne kísérelje meg módosítani a készüléket, mert ez balesetet okozhat.

Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól, és lehetőség szerint száraz, sötét helyen tárolja. A berendezést úgy tervezték, hogy minimális karbantartás mellett is hosszú élettartamú legyen. A maximális elégedettség érdekében használat közben mindig tartsa be a fenti utasításokat.